



Порядок сборки

1. Соберите каркас шкафа используя эксцентрики стяжки и шканты, прикрепив заранее всю необходимую фурнитуру (плашки петель, крепления подъемного механизма). На средней стяжной полке №5 с низу имеется насечка под петли (не путать со стяжными полками №3,5).
2. Выравнивая каркас по диагонали закрепите заднюю стенку при помощи держателей задней стенки.
3. Прикрутите навесы регулируемые на саморез 3,5x30 (имеется насечка).
4. Прикрутите к двери №6 петли для накладной двери, а к двери №7 петли для вкладной двери. Прикрутите крепления от газовых подъемников и ручки.
5. Установите двери на шкаф. После установки шкафа на место произведите регулировку дверей по прилагаемой схеме.

ЛДСП 16 мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	720	300	1
2	Бок правый	1	720	300	1
3	Полка стяжная	1	568	300	1
4	Полка стяжная	1	568	300	1
5	Полка стяжная	1	568	285	1

ЛМДФ белая 16 мм/Капучино Софт

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
6	Дверь верхняя	1	356	596	2
7	Дверь нижняя	1	356	596	2

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	Задняя стенка	1	702	582	1

Фурнитура (Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Ручка С21 черная 128 мм	шт.	2
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	12
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	12
	Петля для накладной двери	компл.	2
	Петля полунакладная	компл.	2
	Шина 10см	шт.	2
	Подвеска силовая бел.	шт.	2
	Саморез 3,5x25	шт.	8
	Саморез 3,5x16	шт.	20
	Саморез 3,5x30	шт.	4
	Заглушка под эксц. бел. №1	шт.	12
	Стяжка межсекционная	шт.	2
	Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	4
	Шкант 8x30	шт.	12
	Подъемник газовый 60Н	шт.	4



