

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК



Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.




Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.



Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Корпус кухни для стола СЯ-40 (400x450x820)



ЛДСП 16мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	704	450	№1
2	Бок правый	1	704	450	№1
3	Дно	1	400	450	№1
4	Планка стяжн задн	1	367	100	№1
5	Планка стяжн перед	1	367	100	№1

ЛДСП 16мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	Бок ящика мал. лев.	2	400	90	№1
8	Бок ящика мал. прав.	2	400	90	№1
9	Задн. стенка ящ. мал.	2	310	75	№1

ЛДСП 16мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
10	Бок ящика бол. лев.	1	400	150	№1
11	Бок ящика бол. прав.	1	400	150	№1
12	Задн. стенка ящ. бол.	1	310	135	№1

ХДФ Белая




Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
16	Задняя стенка	1	716	396	№1
17	Дно ящика	3	324	401	№1

Пенополистирол 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
	Прокл. панель	1	440	450	№1

Фурнитура (Упаковка №1)

	Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
	Евровинт 6x50	шт.	18
	Саморез 2,5x16	шт.	30
	Саморез 3,5x16	шт.	44
	Саморез 3,5x30	шт.	4
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Стяжка межсекционная	шт.	2
	Опора кухонная с клипсой(100мм)	шт.	4
	Направляющая шарик.35°400	компл.	3
	Загл. под эксцентрик бел.№1	шт.	6
	Загл. под евровинт бел.№1	шт.	6
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	6
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	6
	Шкант 8*30	шт.	16



1. На боковые стенки прикрутите направляющие саморезами 3,5x16.
2. Соберите детали стола евровинтами согласно рисунка. На полученную секцию набить з/с двп саморезами 2,5x16.
3. На дно №3 стола прикрепите опоры кухонные саморезами (см.схему).
4. Скрутите боковины ящиков с его задней стенкой на евровинт и шкант. Установите фасады ящиков (**преобращается отдельно**) на эксцентриковую стяжку и шкант.
5. Вставьте дно ящика в пропил и зафиксируйте саморезами (рекомендуется проверить диагональ). Прикрутите направляющие на бока ящиков.
6. Вставьте ящики на направляющие в стол.



-Для разбора направляющей поднимите рычажок №1 вверх и вытяните узкую часть.

