


Корпус кухни “Фьюжн”



960 ШН-45
(450*300*2456)

sbk
home

Ставропольский край, с. Верхнерусское
ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежание появления царапин сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определения возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 °C и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать её.
4. Во избежание потери товарного вида мебели и зеркал рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства, содержащие спирт и растворитель, поскольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.





ЛДСП 16мм дуб Каселла коричневый H1386 ST19

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
421	Бок левый	1	2306	300	№1
422	Бок правый	1	2306	300	№1
423	Крышка	1	417,5	300	№2
424	Дно	1	417,5	300	№2
425	Полка стяжная	1	417,5	279	№2

Стекло листовое 6 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
411	Полка вставная	5	413	275	№2

ХДФ 3мм Антрацит (лак)

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
426	3/с	1	1577	430	№3
427	3/с	1	707	430	№3

Пенополистирол


Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
	Подкладка	2	417,5	25	№2

Фурнитура (Упаковка №4)


№	Эскиз	Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
F1		Стяжка межсекционная	шт.	4
F2		Опора пласт 150 мм с упором черная	компл.	1
F3		Шайба мебельная А8	шт.	3
F4		Саморез 3,5х16	шт.	16
F5		Саморез 2,5х16	шт.	3
F6		Саморез 3,5х20	шт.	12
F8		Саморез 3,5х30	шт.	4
F9		Эксцентрик d-15 мм д/плит 16 мм	шт.	12
F10		Болт Соединительный 6,3*44	шт.	12
F11		Держатель задней стенки пластмасса белый	шт.	12
F12		Шкант 8*30 (калиброванный)	шт.	4
F13		Полкодерж. метал.К с колп. 1/1	шт.	20
F14		Неоновая подсветка 2400	шт.	2
F15		Коннектор для подключения неона 12V 2835 (6*12)	шт.	2
F16		Загл.самокл. дуб античный (d=18 мм) КР.2419.18	шт.	8

Внимание!

Блок питания приобретается отдельно, необходим 12V.



F10




421

422


F14

проложить вдоль всего паза неоновую подсветку

На световом шнуре есть отметки, обозначающие места, в которых можно производить резку. Отрезать можно только в этих местах, при помощи острого резака.



ВАЖНО



НЕ РАСТЯГИВАТЬ




НЕ СКРУЧИВАТЬ




НЕ ИЗГИБАТЬ В УКАЗАННОМ НАПРАВЛЕНИИ




МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА






II



III



IV

